

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen Multivan T7 22-23

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagos borítását. Akassza be a hornyolt felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre/felfelé a ProClip alsó részét, és akassza be a hornyolt szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



3. és 4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen T7 Multivan 22-23 (Európa)	Volkswagen Multivan T7 22-23 (Európa)	Volkswagen Multivan T7 22-24 (Európa)
--	--	--