

TELEPÍTÉS

ProClip - Tesla Model Y 20-24

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Húzza le a tartón lévő ragasztószalag borításokat. Helyezze be a tartó felső részét a műszerfal túlnyúlása és a panel közötti részbe.



2. Nyomja előre a tartóra, amíg nem hallja/érzi, hogy a szögletes edhe beakad a részbe.



3. Nyomja lefelé a tartót, hogy a szögletes él a műszerfal burkolata alá akadjon.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Tesla 3 18-23 Tesla Model Y 20-23 Tesla 3 18-24
Tesla Model Y 20-24