

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen ID. Buzz 23-24

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a műszerfal túlnyúlása és a kárpit közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Nyomja a tartó alsó részét a résnyíló melletti részbe. Nyomja felfelé az alsó részt úgy, hogy a ferde él egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



3. Húzza felfelé a tartó felső részét, és nyomja előre. Akassza be a felső élét a díszléc fölé. Nyomja lefelé a tartó felső részét, hogy a szögletes él megfelelően beakadjon a helyére, és a ragasztószalag rögzüljön.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen ID. Buzz 23-24