

TELEPÍTÉS

Nextbase tartó átalakító - Volvo S60 00-15

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. A csavarok meglazításával távolítsa el az eredeti Universal Mount-ot a fejtámla talpazatról. Helyezze a szerelési adaptert a Universal Mount hátsó részére és csavarozza a helyére az eltávolított csavarokkal.



2. Lazítsa meg a szerelési adapter közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a Brodit fejtámlára. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A fejtámla állványt a képen látható módon kell telepíteni. Helyezze a fejtámla állvány hátsó részét a fejtámla elülső oldalára. Nyomja maga felé, az ülés fejtámlája és a háttámla között található résbe. Helyezze a szerelési lemezt az állvány hátsó részére úgy, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. A mellékelt eszközzel húzza meg a két csavart, hogy a fejtámla állvány a helyén maradjon. A fejtámla állvány a helyére került.



4. Helyezze a Universal Mount-ot a szerelési adapterrel együtt a csukló fölé és nyomja/csúsztassa lefelé, hogy a helyére kerüljön. A Universal Mount eltávolításához nyomja/csúsztassa egyenesen felfelé.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nextbase Universal Mount	Volvo C70 97-05	Volvo S60 00-15
Volvo S70 99-00	Volvo S80 99-16	Volvo V60 11-18
Volvo V70 99-00	Volvo V70 II 08-16	Volvo V70 N 00-08
Volvo XC60 09-17	Volvo XC70 00-16	Volvo XC90 02-14 (Európa)
Volvo XC90 09-12 (USA)		