

TELEPÍTÉS

Fejtámlára helyezhető konzol

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Lazítsa meg a fejtámla talpázat csavarjait, így két részre szedhető. Nyomja a hátsó részét a fejtámla és az első ülés közé. Helyezze a fejtámla másik, szerelőlappal felszerelt részét a fejtámla tartó hátuljához úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek a csavarokkal. Húzza meg egy kicsit a két csavart, így az állvány a helyére került.



2. A másik mellékelt szerszámmal lazítsa meg a fejtámla alatt található csavart. Állítsa be az állványt a kívánt pozícióba. Húzza meg az előbb kilazított csavart, így az állvány a helyére kerül.



3. Állítsa be a fejtámla állvány magasságát a kívánt pozícióba. Rögzítse a csavarokkal, így a fejtámla állvány a helyére kerül.



4. A fejtámla állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Acura RDX 07-12 (USA)	Acura TL 96-03 (USA)	Audi A6 95-97 (Európa)
Buick Century 97-05 (USA)	Buick LaCrosse 05-09 (USA)	Buick Le Sabre 00-05 (USA)
Buick Lucerne 06-11 (USA)	Cadillac DTS 06-11 (USA)	Cadillac Escalade 07-14 (USA)
Cadillac Escalade ESV 07-14 (USA)	Cadillac Escalade EXT 07-14 (USA)	Cadillac ESV 07-13 (USA)
Cadillac EXT 07-13 (USA)	Cadillac SRX 07-09	Chevrolet Impala 06-13
Chevrolet Malibu 97-03	Chevrolet Monte Carlo 06-09	Chevrolet Silverado 07-13
Chevrolet Suburban 07-14	Chevrolet Tahoe 07-14	Chrysler 300 11-14 (USA)
Chrysler 300C 11-14	Dodge Ram Pick Up 1500 06-12	Dodge Ram Pick Up 2500/3500 06-08
Dodge Ram Pick Up 4500/5500 08-18	Fiat Brava 95-02 (Európa)	Fiat Bravo 96-07 (Európa)
Fiat Marea 97-07 (Európa)	Ford Escort 95b-00 (Európa)	Ford Explorer 06-10 (USA)
Ford Fusion 06-09 (USA)	Ford Galaxy 01-06 (Európa)	Ford Mondeo 01-07 (Európa)
Ford Taurus 00-07 (USA)	Ford Transit 00-06 (Európa)	GMC Sierra 07-12 (USA)
GMC Sierra Denali 07-10 (USA)	GMC Yukon 07-14 (USA)	GMC Yukon Denali 07-14 (USA)
GMC Yukon Denali 95-06 (USA)	GMC Yukon XL 07-14 (USA)	GMC Yukon XL Denali 07-14 (USA)
Hummer H2 08-11	Jaguar XK-Series 07-15	Jaguar X-Type 01-10
Lancia Thema 12-15 (Európa)	Land Rover Defender 07-16 (Európa)	Land Rover Freelander 98-06 (Európa)
Lincoln MKZ 07-09 (USA)	Lincoln Navigator 03-06 (USA)	Lincoln Town Car 03-11
Lincoln Zephyr 06-09 (USA)	Mercedes Benz CL-Class 01-02	Mercury Milan 06-09 (USA)
MG ZR 01-05 (Európa)	Mitsubishi L400 95-05 (Európa)	Mitsubishi Space Gear 95-05 (Európa)
Nissan Micra 98-02 (Európa)	Nissan Primera 00-01 (Európa)	Nissan Terrano II 00-06 (Európa)
Rover 200/25 96-05 (Európa)	Rover Street Wise 03-05 (Európa)	Seat Alhambra 01-10 (Európa)
Subaru Forester 13-18	Subaru Justy 08-10 (Európa)	Volkswagen Sharan 95-10 (Európa)
Dodge Charger 11-20 (USA)	Ford Escort 95"-00 (Európa)	