

# TELEPÍTÉS

## Fejtámlára szerelhető monitor tartó

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a fejtámlát. Helyezze a fejtámla talpazatot a fejtámla rudjaira. Az előlapnak a fejtámla hátulján kell lennie. Tegye vissza a fejtámlát.



Ha a fejtámla nem távolítható el, akkor távolítsa el a két csavart a fejtámla talpazat elejéből. Helyezze a fejtámla talpazat egy-egy részét a fejtámla mindkét oldalára. Az előlap a fejtámla hátuljára került. Tegye vissza a csavarokat.



2. Húzza meg a csavarokat a fejtámla talpazat elején a mellékelt szerszámokkal, hogy a fejtámla talpazat a helyére kerüljön.



3. Húzza föl a fejtámlát és a fejtámla talpazatot. Nyomja az előlapot a fejtámla irányába és húzza meg a csavarokat a fejtámla talpazat alján. Állítsa a fejtámlát a kívánt pozícióba.

## Az alábbiakkal kompatibilis

Buick Enclave 08-17 (USA)	Chevrolet Aveo 04-11	Chevrolet Captiva 07-11
Chevrolet Captiva 12-14 (Európa)	Chevrolet Cobalt 05-10	Chevrolet Epica 07-10
Chevrolet Equinox 05-09	Chevrolet Evanda 05-07 (Európa)	Chevrolet Express 03-16
Chevrolet Lacetti 4 door/SX/CDX 05-11 (Európa)	Chevrolet Lacetti Hatchback/Stationwagon 05-11 (Európa)	Chevrolet Matiz 05-10
Chevrolet Nubira Sedan 05-11 (Európa)	Chevrolet Nubira Stationwagon 05-11 (Európa)	Chevrolet Tacuma 05-09 (Európa)
Chevrolet Traverse 09-17 (USA)	Chevrolet Van 03-07	Chrysler Pacifica 04-09
Chrysler Town & Country 08-10 (USA)	Chrysler Voyager 01-07	Chrysler Voyager 08-11 (Európa)
Citroen Berlingo 97-02 (Európa)	Citroen Berlingo II 03-08 (Európa)	Citroen Evasion 95-01 (Európa)
Citroen Xantia II 98-04 (Európa)	Citroen Xsara 98-04 (Európa)	Citroen Xsara Picasso 00-06 (Európa)
Dacia Duster 10-13 (Európa)	Dacia Logan 09-13 (Európa)	Dacia Sandero 08-12 (Európa)
Daewoo Evanda 03-04 (Európa)	Daewoo Lacetti 04. (Európa)	Daewoo Nubira 04. (Európa)
Daewoo Tacuma 01-04 (Európa)	Dodge Ram Pick Up 1500 13-18	Dodge Ram Pick Up 2500/3500 09-18
Fiat 500 07-15 (Európa)	Fiat Ulysse 95-01 (Európa)	Ford Expedition 07-17 (USA)
Ford F-Series 150 04-08	Ford Fusion 03-05 (Európa)	Ford Ka 09-16 (Európa)
GMC Acadia 07-16 (USA)	GMC Savana 03-16 (USA)	Honda Element 03-12
Honda Pilot 03-08	Hyundai Accent 06-17	Hyundai Azera 12-17 (USA)
Hyundai Elantra 01-06	Hyundai Elantra 07-16 (USA)	Hyundai Elantra GT 12-17 (USA)
Hyundai Entourage 06-09 (USA)	Hyundai Getz 02-10 (Európa)	Hyundai Grand Santa Fe 13-18
Hyundai i10 08-13 (Európa)	Hyundai i30 08-16 (Európa)	Hyundai i40 12-18 (Európa)
Hyundai Sonata 05-10	Hyundai Terracan 02-07 (Európa)	Hyundai Trajet 00-09 (Európa)
Hyundai Tucson 05-09 (Európa)	Hyundai Tucson 14-15 (USA)	Hyundai Veloster 12-18
Hyundai Veracruz 07-12 (USA)	Jeep Grand Cherokee 99-04	Kia Amanti 04-07 (USA)
Kia Borrego 09-10 (USA)	Kia Candenza 14-17 (USA)	Kia Carens II 03-06 (Európa)
Kia Carens III 07-13	Kia Carnival 06-11 (Európa)	Kia Cerato 05-16 (Európa)
Kia Forte 10-18 (USA)	Kia Magentis 01-10 (Európa)	Kia Niro 17-19
Kia Opirus 03-07 (Európa)	Kia Rio 01-14 (Európa)	Kia Rondo 07-09
Kia Sedona 06-14 (USA)	Kia Sorento 02-09	Kia Soul 14-19
Kia Spectra 07-09 (USA)	Kia Spectra 5 05-09	Kia Sportage 05-10 (Európa)

Lincoln Navigator 07-17 (USA)	Mercedes Benz A-Class 01-04 (Európa)	MG ZT 01-05 (Európa)
Mini Cooper Clubman 08-15	Mini Cooper Convertible 01-16	Mini Cooper Countryman 10-16
Mini Paceman 13-16	Mitsubishi Carisma 99-05 (Európa)	Mitsubishi Colt 96-04 (Európa)
Mitsubishi Endeavor 04-09	Mitsubishi Galant 97b-06 (Európa)	Mitsubishi L200 97-05 (Európa)
Mitsubishi Lancer 96-07	Mitsubishi Outlander 03-06	Mitsubishi Pajero 00-19 (Európa)
Mitsubishi Pajero Sport 99-06 (Európa)	Mitsubishi Shogun 00-06 (Európa)	Mitsubishi Space Runner 92-98 (Európa)
Mitsubishi Space Star 99-05 (Európa)	Mitsubishi Space Van 03-05 (Európa)	Nissan Altima 07-10 (USA)
Nissan Micra 11-14 (Európa)	Opel Antara 07-15 (Európa)	Peugeot 206 99-08 (Európa)
Peugeot 306 93-02 (Európa)	Peugeot 406 96-03 (Európa)	Peugeot 806 95-01 (Európa)
Pontiac G5 07-10 (USA)	Pontiac Torrent 06-09 (USA)	Renault Avantime 02-06 (Európa)
Renault Clio I 02-08 (Európa)	Renault Clio II 02-05 (Európa)	Renault Clio III 06-12 (Európa)
Renault Clio Storia 06-09 (Európa)	Renault Clio Tourer 08-12 (Európa)	Renault Espace 03-14 (Európa)
Renault Laguna 01-15 (Európa)	Renault Thalia 99-08 (Európa)	Renault VelSatis 02-10 (Európa)
Rover 75 99-05 (Európa)	Saab 9-3 98-02 (USA)	Saab 9-3 98-11 (Európa)
Saab 9-5 98-10 (Európa)	Saturn Ion 03-09 (USA)	Saturn Outlook 07-09 (USA)
Saturn VUE 02-09 (USA)	Subaru Legacy 10-14	Subaru XV 12-17
Suzuki Baleno 98-04 (Európa)	Suzuki Reno 05-10 (Európa)	Suzuki Verona 04-09 (USA)
Hyundai i20 09-18 (Európa)	Hyundai Santa Fe 01-20	Infiniti Q50 14-20
Kia Picanto 05-20 (Európa)	Kia Rio 18-20 (Európa)	Mini Cooper 01-20
Nissan Leaf 18-20	Nissan Maxima 16-20 (USA)	Nissan Sentra 13-20 (USA)
Nissan Tiida 12-20 (Európa)	Nissan Tiida Latio 12-20 (Európa)	Subaru Ascent 18-20
Subaru Impreza 12-20	Subaru Levorg 16-20 (Európa)	BMW 3-series E90, E91, E92, E93 05-12
Kia Optima 06"-16"	Nissan Versa Sedan 12-19 (USA)	Renault Mégane I 99b-02 (Európa)
Renault Mégane II 03-09 (Európa)	Renault Mégane III 09-16	Renault Scénic 00-16 (Európa)
Subaru Outback 15-19	Mitsubishi Galant 97"-06 (Európa)	Renault Mégane I 99"-02 (Európa)
Renault M?gane I 99?-02 (Európa)	Renault M?gane II 03-09 (Európa)	Renault M?gane III 09-16
Renault Sc?nic 00-16 (Európa)		