

# TELEPÍTÉS

## Tetőre szerelhető monitor tartó

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását képernyő talpazatról. Nyomja a képernyő talpazat lekerekített élét a tároló és a tároló kerete közé. Nyomja fölfelé előre közben húzza a talpazatot maga felé, hogy a lekerekített él beakadjon a keret mögé.



2. Húzza a képernyő talpazatot maga felé és akassza be a hajlított élet a tároló kerete és a tető közé.



3 és



4. A képernyő talpazat a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Volkswagen Touran 03-11 (Európa)