

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz Geländewagen 01-14

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a konzol szegélye mögé a részbe az 1-es pozícióban! Akassza a ProClip hosszú alsó, szögletes részét a konzol szegélye alá a 2-es pozícióban!



3. Nyomja a ProClip alsó és felső részét egymás felé, amíg a ProClip előlapja vízszintes pozícióba kerül! Húzza meg az anyacsavart a mellékelt eszközzel! Tegye a mellékelt kupakot az anyacsavarra!



4. Igazítsa az előlapot a ProClip fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Vegye figyelembe, hogy az előlap pozíciója változó attól függően, hogy milyen módon tartja az előlapot! Csavarozza az előlapot a ProClip-re a mellékelt csavarokkal! A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Acura CL 01-03 (USA)	Acura MDX 01-06 (USA)	Acura RSX 02-07 (USA)
Acura TL 99-03 (USA)	Alfa Romeo 147 01-11 (Európa)	Alfa Romeo 166 99-07 (Európa)
Audi A4 Avant 02-07	Audi A4 Sedan 01-07 (Európa)	Audi A8 94-02
Audi S4 Avant 02-07	Audi S4 Sedan 01-07 (Európa)	Audi S8 94-02
BMW Z4 03-08 (Európa)	Chevrolet Impala 00-05	Chevrolet Malibu 04-07
Chevrolet Monte Carlo 00-05	Chrysler Concord 98-04 (USA)	Daewoo Nubira 00-03 (Európa)
Ford Fusion 06-09 (USA)	Ford Mondeo 01-07 (Európa)	Honda Accord 03-07 (Európa)
Honda Accord 98-00 (USA)	Honda CR-V 02-06 (Európa)	Hyundai Santa Fe 01-05 (Európa)
Hyundai Santa Fe 01-06 (USA)	Hyundai Sonata 02-05	Isuzu Axiom 02-09 (USA)
Jeep Grand Cherokee 99-04	Kia Carstar 01-05 (Európa)	Kia Joice 01-05 (Európa)
Kia Magentis 01-06 (Európa)	Lexus ES Series 02-06	Lincoln Continental 98-04 (USA)
Mazda 6 02-07 (Európa)	Mazda 6 03-04 (USA)	Mercedes Benz G-Class 01-12 (Európa)
Mercury Milan 06-09 (USA)	Mitsubishi Eclipse 00-05 (USA)	Mitsubishi Galant 99-03 (USA)
Mitsubishi Lancer 02-07 (USA)	Mitsubishi Outlander 03-06	Mitsubishi Space Star 03-05 (Európa)
Mitsubishi Space Van 03-05 (Európa)	Nissan Almera 00-02 (Európa)	Nissan Primera 02-09 (Európa)
Nissan Sentra 00-06 (USA)	Pontiac Bonneville 00-05	Renault Laguna 08-15 (Európa)
Seat Leon 00-12 (Európa)	Seat Toledo 99b-03 (Európa)	Toyota 4Runner 03-09
Toyota Avalon 00-07	Toyota Corolla 02-07 (Európa)	Toyota Corolla 03-07 (USA)
Toyota MR2 Spyder 00-05	Toyota Sequoia 01-07 (USA)	Volkswagen Golf IV 98-03 (Európa)
Volkswagen Golf IV Variant 00-04 (Európa)	Volkswagen Phaeton 03-10 (Európa)	Volkswagen Polo 02-09 (Európa)
Volkswagen Touareg 03-09 (Európa)	Volkswagen Touareg 04-10 (USA)	Hyundai Coupé 02-09 (Európa)
Hyundai i30 08-12" (Európa)	Kia Optima 01-06" (USA)	Mercedes Benz Geländewagen 01-14 (Európa)
Hyundai Coup? 02-09 (Európa)	Mercedes Benz Gel?ndewagen 01-14 (Európa)	Hyundai i30 08-12½ (Európa)
Chevrolet Impala 06-13	Kia Optima 01-06½ (USA)	Seat Toledo 99½-03 (Európa)
Nissan Almera 03-07 (Európa)		