

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 5-series M5 E39 96-03

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a bal oldali keskeny peremét a részbe a középső konzol-panel és a konzol szegélye között!



2. Helyezze a hüvelykujját a ProClip jobb oldalára, és nyomja erősen lefelé a padló irányában úgy, hogy a ProClip jobb oldali szögletes pereme beakadjon a konzol szegélye alá a padlónál! (Esetleg a másik kezével kell a helyére tolnia a szögletes peremet.)



3 és



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 5-series M5 E39 96-03