

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series M3 E46 98-04



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 1. Tisztítsa meg a felületet a párnázott konzol-keret tetején (a sebességváltó mellett), az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! 2. Nyomja a ProClip széles, szögletes peremét a részbe a konzol-panel és a párnázott konzol-keret között, az 1-es pozícióban! 3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát a padló irányában úgy, hogy a ProClip keskeny, szögletes pereme beakadjon a konzol-keret szegélye alá a 2-es pozícióban!

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW Compact 01-07
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 98-04
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 99-05
(USA)