

TELEPÍTÉS

ProClip

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



1. Nyomja a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a résbe a konzol és a sebességváltót körülvevő panel között!



2. Nyomja lefelé a ProClip-et úgy, hogy az alsó szögletes része beakadjon a konzol szegélye alá!



3 és

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW Compact 01-07
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 98-04
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 99-05
(USA)