

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz E-Class, Sedan 03-09

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tanulmányozza a képeket!



1. Nyomja a ProClip bal oldalának keskeny végét a résbe a középső konzol-panel és a konzol szegélye között!



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát a padló irányában úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol pereme alá a padlónál.



3 és



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Sedan 03-09 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 03-09 (Európa)
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 04-09 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 03-09 (USA)
Mercedes Benz E-Class, Coup? 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coup? 03-09 (USA)	