

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 5-series M5 E60, E61 04-10

Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes peremét a résbe a sebességváltó körülvevő panel és a konzol között!



2. Húzza a ProClip hosszú, jobb oldali részét lefelé, és akassza a konzol szegélye alá!



3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a konzol felé úgy, hogy a tépőzár odatapadjon!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 5-series M5 E60, E61 04-10