

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Tegye a ProClip bal oldali végét a konzol szegélye fölé!



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol alá!



3. Nyomja a ProClip-et a konzol felé úgy, hogy megfelelően beakadjon a helyére!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 1-series E81, E82, E87, E88 05-11 (Európa) BMW 1-series E81, E82, E87, E88 08-13 (USA)