

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középső panel és az ezüst belső kárpitozás között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal felét nyomja a réstágító által kitágított rés mellé. Kezdje azzal a sarkával, amely a legközelebb van a réshez.



2. A ProClip tetejét óvatosan nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



3. A ProClip jobb oldalát óvatosan nyomja lefelé, amíg be nem akad a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Hyundai Genesis Coupé 10-12 (USA) Hyundai Genesis Coup? 10-12 (USA)