

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 II 11.

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő meghajlított élt a sebességváltót körülvevő panel és a középső konzol kerete közti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a középső konzol keretének éle alá.



3. Nyomja lefelé, míg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 11. Volvo V70 II 11. Volvo XC70 11.