

TELEPÍTÉS

ProClip - Cadillac XT5 16-23

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal felső élét a jobb oldali konzol oldalpanelnek a bal felső élére.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé, hogy az alsó éle a jobb oldali konzol oldalpanelnek az alsó éle mögé akadjon.



3 és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Cadillac XT5 16-23 (USA) Cadillac XT5 16-24 (USA)