

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S90 17-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal élét a képen látható helyre.



2. Nyomja a jobb élét lefelé, hogy a középkonzol oldalfalába akadjon.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo V90 17-23 Volvo S90 17-23 Volvo V90 17-24
Volvo S90 17-24