

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! _x000D_



x000D



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal oldalát a konzol éle fölé. _x000D_



x000D



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy az éle a konzol oldalfala alá akadjon. _x000D_

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 19-20 Volvo V60 19-20 Volvo XC60 18-20

Volvo S60 19-23 Volvo XC60 18-23 Volvo V60 19-23

Volvo S60 19-24 Volvo XC60 18-24 Volvo V60 19-24