

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S90 17-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal részét a középkonzol élére.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb éle a középkonzol oldalfala alá akadjon.



3. Nyomja a ProClip jobb oldalát a középkonzol felé, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S90 17-23 Volvo V90 17-23 Volvo S90 17-24
Volvo V90 17-24