

TELEPÍTÉS

ProClip - Cadillac XT4 19-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip vékony, bal élét a pohártartó és a pohártartót körülvevő felső keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet balra és helyezze a vékony, jobb élét a pohártartó és a pohártartót körülvevő felső keret közötti részbe.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Cadillac XT4 19-23 (USA) Cadillac XT4 19-24 (USA)