

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz GLB-Class 20-

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1 A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol oldalfala és teteje közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát és akassza az élét a középkonzol oldalfalán található részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz GLB-Class 20- Mercedes Benz GLB-Class 20-23 Mercedes Benz EQB 22-
Mercedes Benz GLB-Class 20-24 Mercedes Benz EQB 22-24