

TELEPÍTÉS

ProClip - Skoda Octavia IV 20-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a padlókonzol oldalfalán található részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip bal részét a padlókonzol keretére.



3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a J-alakú része a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Skoda Octavia IV 20-23 (Európa) Skoda Octavia IV 20-24 (Európa)