

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen ID.3 21-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol teteje és a keret közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a középkonzol oldalfalán található részbe. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát és akassza a J-alakú részét a részbe, a réstágító mellé.



3. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen ID.3 21-23 (Európa) Volkswagen ID.3 21-24 (Európa)