

TELEPÍTÉS

ProClip - Toyota LandCruiser 300 21-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a sebváltót körülvevő keret és a padló konzol között található részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát és akassza az alsó élét a padló konzol oldalfala alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota LandCruiser 300 21-23 (USA) Toyota LandCruiser 300 21-24 (USA)