

TELEPÍTÉS

Passzív tartó

Figyelem! Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza a képeket.

- ☐ 1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, így a lemez hátulján el tudja mozdítani a forgó részt.
- ☐ 2. Helyezze a lemezt a megfelelő pozícióba és a mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére.
- ☐ 3. Helyezze a tartót a lemez fölé, úgy hogy a forgó rész illeszkedjen a helyére. Csavarozza a tartót a lemezhez.
- ☐ 4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Kenwood TK-2180 Kenwood TK-3180 Kenwood TK-5210

Kenwood TK-5310 Kenwood TK-5410