

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Figyelem! Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza a képeket.



1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, így a lemez hátulján el tudja mozdítani a forgó részt.



2. Helyezze a lemezt a megfelelő pozícióba és a mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére.



3. Helyezze a tartót a lemez fölé, úgy hogy a forgó rész illeszkedjen a helyére. Csavarozza a tartót a lemezhez.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Motorola MTP 850