


TELEPÍTÉS

Kábelbeszorítás tartó csuklóval

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!




1. A kábel felszerelése: helyezze a tartót a hátsó részével felfelé. Távolítsa el az öntapadó matricákat a tartóról. Helyezze a csatlakozót a tartó alsó részéhez. Tegye a hátsó részt a csatlakozó fölé, győződjön meg róla, hogy a kábel a megfelelő pozícióban van. Csavarozza a hátsó részt a helyére a mellékelt csavarok segítségével. A kábel a helyén van.



2. A tartó felszerelése: lazítsa ki a csavart a tartó közepén, így könnyen eltávolíthatja a hátsó részt. Helyezze a hozzá tartozó részt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarok segítségével csavarozza össze a részeket.



3. Helyezze a tartót a hozzá tartozó rész fölé. Csavarozza össze a részeket.



4. A tartó és a kábel a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Motorola MTP 850