

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz E-Class, Coupé 95-02

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a ProClip alsó ívelt részét a légbefúvó kerete és fabetétes műszerfal közötti részbe!



2. Nyomja előre a ProClip tetejét, hogy a barázdált széle a műszerfal szegélye és a fabetétes panel közti részbe csússzon! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz E-Class, Sedan 95-01 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Sedan 95-02 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 95-02 (Európa)
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 96-03 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 95-01 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 95-02 (USA)
Mercedes Benz E-Class, Coup? 95-01 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coup? 95-02 (USA)	