

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 5-series M5 E39 96-03

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. A mellékelt réstágító vékony részét nyomja a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe az 1-es pozíciónál, hogy kitágítsa azt!



2. Nyomja a ProClip alsó részén található barázdált élet a résnyitó mellett a részbe az 1-es pozíciónál! Erősen nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



3. A mellékelt réstágító vékony részét nyomja a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe az 2-es pozíciónál, hogy kitágítsa azt!



4. Nyomja a ProClip felső részén található barázdált élet a résnyitó mellett a részbe az 1-es pozíciónál! Erősen nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 5-series M5 E39 96-03