

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S70 97-00

Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené! Megjegyzés: Ez a ProClip a légbefúvó mentén bárhol rögzíthető.



1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről! Válassza meg a ProClip pozícióját a légbefúvó mentén! Helyezze a ProClip-et a légbefúvó fölé a kiválasztott pozíciónál! A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a ProClip két oldalán a műszerfal párnázott része és a központi konzol-panel között!



2. Nyomja teljesen a réstágítók közti részbe a ProClip alsó részének keskeny végét! Húzza ki a réstágítókat!



3. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! (Megjegyzés: Ha a rés túl szűk, a két mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a ProClip két oldalán! Aztán nyomja a ProClip-et a részbe!)



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo C70 97-05 Volvo S70 97-00 Volvo V70 97-00