

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series M3 E46 98-04

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Tisztítsa meg a műszerfal felületét ott, ahová a ProClip kerülni fog, a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja / akassza a ProClip alsó részének szögletes szegélyét a légbefúvó kerete és a rádió feletti panel közötti részbe! Csúsztassa a ProClip-et balra!



3. Húzza a ProClip-et felfelé, majd nyomja a felső részét előre úgy, hogy bekattanjon a réstágító mellett a részbe! Megjegyzés: Ha a szögletes szegély nem kattan így be a részbe, akkor addig nyomja lefelé a ProClip tetejét, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW Compact 01-07
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 98-04
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 99-05
(USA)