

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S80 99-06

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szegélyét a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe az 1-es pozíciónál! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



2. Nyomja a ProClip alsó, keskeny részét a műszerfal párnázott része és a keskeny fabetétes panel közötti részbe a 2-es pozíciónál!



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 99-06