

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz Vito 99-03

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a fedőlemezt az 1-es pozícióban!



2. Nyomja a ProClip-et a nyitóba az 1-es pozícióban!



3. Szorítsa meg a csavart!



Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz V-Class 99-03 (Európa) Mercedes Benz Vito 99-03 (Európa)