

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo XC70 00-07

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a ProClip felső részét a rés fölé a párnázott



műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között!



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme bepattanjon a résbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, amíg be nem pattan a résbe a műszerfal párnázott része és a légbefúvó kerete között!

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 00-10 Volvo V70 N 00-08 Volvo XC70 00-07