

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz E-Class, Coupé 95-01

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip rögzítő darabról!



1. Nyomja a rögzítő darabot a résbe a szabályzó-panel és a műszerfal között! Ha a rés túl szűk, a mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést!



2. Nyomja el a darab tetejét a kormánykeréktől úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darab fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Rögzítse az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz E-Class, Sedan 95-01 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Sedan 95-02 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 95-02 (Európa)
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 96-03 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 95-01 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 95-02 (USA)
Mercedes Benz E-Class, Coup? 95-01 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coup? 95-02 (USA)	