

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz Geländewagen 01-14

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip hosszú jobb oldali részének szögletes peremét a résbe a műszerfal és a kesztyűtartó között!



2. Húzza a ProClip bal oldali részét balra a kormánykerék felé úgy, hogy a jobb oldali részének szögletes pereme beakadjon a kesztyűtartó mögé!



3. Nyomja a ProClip barázdált bal oldali részét a résbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz G-Class 01-12 (Európa)

Mercedes Benz G-Class 02-12 (USA)

Puch G 4X4
01-05 (Európa)

Mercedes Benz Geländewagen 01-14
(Európa)

Mercedes Benz Gel?ndewagen 01-14
(Európa)