

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo XC70 00-07

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót, és tanulmányozza a képeket!



1. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a résbe a légbefúvó-panel kerete és a műszerfal párnázott része között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



2. Tolja a ProClip felső részét előre, a légbefúvó felé!



3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a résbe a műszerfal és a légbefúvó-panel kerete között, és akadjon be a légbefúvó-panel keretének szegélyébe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 00-10 Volvo V70 N 00-08 Volvo XC70 00-07