

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a fabetétes panel és a szabályzó-panel között! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító melletti részbe, a gomboktól jobbra a szabályzó-panelen alul!



3. Akassza a ProClip felső részét a légbefúvó alsó részébe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Sedan 03-05 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 03-09 (Európa)
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 04-05 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 03-05 (USA)
Mercedes Benz E-Class, Coup? 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coup? 03-05 (USA)	