

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 03-09

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfalán, a légbefúvó fölött! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe!



2. Akassza a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a légbefúvót körülvevő keret alá! Húzza ki a réstágítót!



3 és



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Sedan 03-09 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 03-09 (Európa)
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 04-09 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 03-09 (USA)
Mercedes Benz E-Class, Coup? 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coup? 03-09 (USA)	