

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo FH/NH series 03-07

Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tájítsa ki a rést a légbefúvót körülvevő panel és a műszerfal között! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Húzza a ProClip felső részét felfelé úgy, hogy a ProClip felső szegélye beakadjon az aprótartó polc szegélye mögé!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo FH/NH series 03-07 Volvo FM series 03-07