

TELEPÍTÉS

ProClip - Renault Mégane II 03-09

Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a panelek közti részbe, a légbefúvó fölött!



2. Húzza a ProClip-et lefelé/önmaga felé! Akassza a ProClip alsó részének szögletes perem a légbefúvó burkolatának alsó részébe!



3. Nyomja lefelé a ProClip-et úgy, hogy az alsó része beakadjon a szegély alá!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Mégane II 03-09 (Európa) Renault M?gane II 03-09 (Európa)