

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Chevrolet Express 03-07

Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel kerete között!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Csúsztassa a ProClip-et teljesen balra! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a konzol szegélye és a műszerfal között! Ugyanakkor nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol szegélye mögé a réstágító mellett! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Chevrolet Express 03-07 Chevrolet Van 03-07 GMC Savana 03-07 (USA)  
GMC Van 03-07