

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 N 00-08

Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe!



2. és



3. Akassza / nyomja a ProClip felső részének barázdált szegélyét a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo V70 N 00-08 Volvo XC70 00-07