

TELEPÍTÉS

ProClip - Renault Scénic 04-09

Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást , mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Akassza a ProClip szögletes szegélyét a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret közötti részbe!



2. Húzza a ProClip-et saját maga felé / lefelé! Akassza a szögletes szegélyt a légbefúvót körülvevő keret pereme alá!



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Scénic 04-09 (Európa) Renault Sc?nic 04-09 (Európa)