

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 N 05-08

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip barázdált peremét a részbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között!



2. Nyomja a ProClip jobb oldalát a műszerfal felé úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!



3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 05-10 Volvo V70 N 05-08 Volvo XC70 05-07