

TELEPÍTÉS

ProClip - Skoda Octavia II 05-13

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip jobb oldalának íves peremét a résbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között!



2. Húzza a ProClip-et balra a kormánykerék felé úgy, hogy a jobb oldali íves perem beakadjon a műszerfal mögé!



3. Nyomja a ProClip bal oldali barázdált peremét a résbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Skoda Octavia II 05-13 (Európa)