

TELEPÍTÉS

ProClip - Ford Focus 05-10

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony végével a műszerfal oldalfalánál lévő résbe, hogy szélesítse a nyílást. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Nyomja a ProClip bal oldali lekerekített szélét a vezérlőpult és a műszerfal közötti nyílásba. Nyomja a ProClip jobb oldalát előre, így a lekerekített bal szél beakad a vezérlőpult mögé.



3. Nyomja a ProClip jobb oldalát a réstágítók közé a nyílásba. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Ford Focus 05-10 (Európa)