

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series E90, E91, E92, E93 05-12

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás kerete és a vezérlőpult kerete közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a nyílásba a réstágító mellett. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a ProClip-et, így annak felső levékonyított széle beakad a nyílásba a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 3-series E90, E91, E92, E93 05-12