

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo XC70 05-07

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlő pultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt.



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a vezérlő pultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe. nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy annak barázdált széle bekattanjon a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 05-10 Volvo V70 N 05-08 Volvo XC70 05-07